

Podstawowe statusy diod sygnałowych na płycie głównej NXW101:

Stan	Dioda LEWA	Dioda PRAWA
Normalna praca	- mignięcie co 2 sekundy	- nie świeci się
Tryb aktualizacji	- mruga w trakcie pobierania danych	- szybko pulsuje
Inicjalizacja - etap 1 płyta główna	- ciągle świecenie	- nie świeci się
Inicjalizacja - etap 2 karty rozszerzeń	- ciągle świecenie	- miga szybko
Inicjalizacja - etap 3 komunikacja z panelami LCD	- ciągle świecenie	- miga wolno