Nexwell®

Terminale systemu Nexo
[Panel dotykowy LCD, Klawiatura strefowa]

maks 8 terminali, min. 1x Panel LCD

24VDC
[gdy podłączamy więcej niż 2 terminale w systemie]

2x FTP (8x 0,5 + ekran)
2x koncentryk 75Ohm

Komputer PC

USB

Nexo PC-link

złączka IDC

Syrena alarmowa

2x (4 x 0,5)

Centrala systemu Nexo

Płyta główna systemu Nexo X2
[dla płyty głównej systemu Nexo X1:
maks. 32x moduły TUKAN,
maks. 5x kart rozszerzeń]

Akumulator 12V

14,1VDC / 4,2A

20x YTDY (4 x 0,5)

Karty rozszerzeń DIN [max: 32]

- Karta wyjść przeciwsobnych
- Karta wyjść przekaźnikowych
- Karta wyjść OC
- Karta CCTV
- Karta wideodomofonu
- Karta sieci LAN
- Karta komend
- Karta magistrali TUKAN
- Karta wejść
- Karta GSM

Roleta lub markiza 2x — **2x (4 x 1,5)**

Np. elektrozawór 4x — **4x (3 x 1,5)**

Klimatyzator, piece, automatyka bramowa, nadajnik stacji monitorującej, stycznik z cewka sterującą, itp. — **8x (2 x 0,5)**

Kamery CCTV
max. 64 kamery przy kaskadowym podłączeniu kart CCTV — **koncentryk 75 x ilość kamer**

Wideodomofon — **2x FTP 1x koncentryk (ziemne)**

Sieć GSM
[zdalne sterowanie, zdalna aktualizacja systemu]

8x (4 x 0,5) — Czujniki [alarmowe, pogodowe, itp.]

24VDC / 2,5A

1x FTP (8 x 0,5)

1x FTP — PC / RS-485

Ethernet — LAN

Magistrala TUKAN
[w jednej magistrali do 32 moduły, w jednym systemie do 128 modułów]

2 x wejście lokalne (4 x 0,75)
COM B1 COM B2
Moduł rolety TUKAN
(4 x 1,5)
Roleta 1x

Moduł czujnika temperatury TUKAN

Moduł IR TUKAN

8x (4 x 0,5) — Centrala lokalna TUKAN [8 wejść]

3 x wejście lokalne (4 x 0,75)
COM B1 COM B2 COM B3
Moduł oświetlenia 1x (ze ściemniaczem) TUKAN
lub
Moduł oświetlenia 2x (bez ściemniacza) TUKAN
2x (3 x 1,5)
Oświetlenie 2x

Przyciski programowalne TUKAN
[6x LED + podświetlenie sterowane]

Moduł przekaźnika 2x TUKAN
Status zwrotny 2x [opcjonalnie]
2x (3 x 1,5) **2x (2 x 0,5)**
Zraszacze, gniazdko sieciowe, klapy klimatyzatorów, pompy, maty grzewcze, itp.

Przyciski programowalne TUKAN

Moduły TUKAN DIN ["rozdzielnica" TUKAN]

- Moduł rolety TUKAN DIN
- Moduł oświetlenia 2x (bez ściemniacza) TUKAN DIN
- Moduł przekaźnika 2x TUKAN DIN
- Moduł sterownika RGB+W (PWM) TUKAN DIN
- Moduł sterownika RGB+W (0-10V) TUKAN DIN
- Moduł wyjść analogowych 4x (PWM) TUKAN DIN
- Moduł wyjść analogowych 4x (0-10V) TUKAN DIN
- Moduł rolety 4x TUKAN XT DIN
- Moduł przekaźnika 8x TUKAN XT DIN
- Moduł oświetlenia 8x (bez ściemniacza) TUKAN XT DIN
- Moduł oświetlenia 3x (ze ściemniaczem) TUKAN XT DIN

Struktura systemu Nexo